

# Gravieren

Beim Gravieren muss man beim Laser Cutter schauen, ob unter Edit-> device Settings -> scanning Offset adjustment Werte stehen und dass sie Enabeld sind.

Man kann sie von /gast/LaserBIB importieren. (wenn man das nicht macht, dann erscheinen zwei verschobene Bilder)

---

Revision #1

Created 20 November 2024 05:39:15 by Fabian

Updated 20 November 2024 05:40:17 by Fabian