

Useless Box

Eine Useless Box ist eben genau das - eine Sinnlose Box, die sich ausschaltet, wenn man sie einschaltet. Aber an ihr kann man so vieles ausprobieren und lernen!

- [Instructables - das Original](#)
- [Teileliste](#)
- [Zusammenbau](#)

Instructables - das Original

<https://www.instructables.com/Useless-Machine-Complete-Plans-and-Hardware-Needs/>

Teileliste

1X Micro Tester Hebel Lang MT-004

1X Batteriefach L329C03

1X Miniatur Kipp Schalter

1X Motor X0013GFWFB

Kabel

Laser Cut teile

2X M3X8

3X 2,5X13

2X 3,5X17

Zusammenbau


1. Die Muttern und die beilagscheibe vom Schalter Abschrauben.




2. Die Teile für den beweglichen Teil des Deckels zusammenleimen. Wichtig sind auch noch die zwei kleinen Nasen, welche in die Seite des Deckels geleimt werden müssen.



3. Den Rest des Geheuses zusammen Leimen, aber wieder die nasen nicht vergessen.



4. Den Halter für den motor und die Schalter zusammen Leimen.



5. Den "Schalter Drücker Arm" zusammen schrauben und das kleine plättchen an die spitze kleben.





6. Jetzt den Motor, und die schalter an den Halter schrauben.

