

# Anleitung

Status = betriebsbereit

Typ: Hegner Multicut 1



Anzahl Dekupiersägen: 3

Ort: DaVinci-Labor

# Technische Daten:

Längsdurchgang:	Durchgangshöhe:	Sägetisch:	Länge x Breite:	Sägehub:	Motor:
365 mm	50 mm	435 x 230 mm, 45°schwenkbar	520 x 290 mm	2 Hübe, 15 und 12 mm	230 V, 100 Watt

Werkstoffe:	max. Schnittstärke
Weichholz	50 mm
Hartholz	40 mm
Kupfer, Messing, Aluminium	6 mm
Kunststoffe (Plexiglas)	15 mm

## Anschalten

- Dekupiersäge in Steckdose einstecken
- kontrollieren ob Fußpedal an Dekupiersäge angesteckt ist
- Sägeblatt spannen mit oberen Hebel
- Schaltknopf auf der unteren rechten Seite auf 1 schalten
- durch das Fußpedal kann die Dekupiersäge nun bedient werden

## Abschalten

- Schaltknopf auf 0 schalten
- Sägeblatt entspannen mit Hebel
- Kabel aus Steckdose ziehen

---

Revision #14

Created 12 April 2023 08:15:36 by Philippa

Updated 5 Mai 2023 07:44:13 by Philippa