

Anleitung

Status= betriebsbereit

Typ: BTS 150 Band- und
Tellerschleifmaschine



Ort: [DaVinci-Labor](#)

Technische Daten:

Abmessungen und Gewichte:

Länge:	Breite/Tiefe:	Höhe:	Gewicht:
560 mm	270 mm	300 mm	17 kg

Anschluss Absaugung:

Absaugstutzendurchmesser
58 mm

Arbeitstisch(e):

Arbeitstischlänge:	Arbeitstischbreite:
230 mm	150 mm

Elektrische Daten:

Aufnahmeleistung:	Anschlussspannung:	Netzfrequenz
0,4 kW	230 V	50 Hz

Schleifaggregat:

Schleifbandlänge	Schleifbandbreite	Schleifteller Durchmesser
915 mm	100 mm	150 mm

Anschalten:

Für die Benutzung des Geräts empfehlen wir eine Schutzbrille zu tragen! Die Schleifmaschine kann mit Absaugung benutzt werden, dazu den Schlauch des [Laborstaubsauger](#) mit dem passenden Aufsatz an den schwarzen runden Anschluss, der sich links an der Maschine befindet anschließen. Sobald die Maschine nun angeschaltet wird saugt der Staubsauger den Dreck des Schleifgeräts weg. Vorne an der Schleifmaschine sind zwei Schalter ein roter und ein grüner. Um das Gerät anzuschalten den grünen Kopf drücken.

Abschalten:

Zum Abschalten des Geräts den roten Knopf an der Vorderseite drücken. Nach Gebrauch der Maschine den Staubsauger abschalten und abstecken.

Revision #5

Created 26 April 2023 09:41:00 by Philippa

Updated 3 May 2023 07:23:21 by Philippa