

Laborstaubsauger

- Elektro-Nass- und Trockensauger SE 133

Elektro-Nass- und Trockensauger SE 133

Status= betriebsbereit



Ort: Earhart-Labor

Technische Daten:

| Max. Aufnahmeleistung P(max) | 1400 Watt |
|------------------------------|-------------|
| Max. Unterdruck | 250 mbar |
| Volumenstrom | 4500 l/min |
| Gewicht, betriebsbereit | 16 kg |
| Schalldruckpegel | 68 dB(A) 1) |

Benutzung:

- in Steckdose einstecken
- den orangenen Schalter in der Mitte einmal nach rechts drehen, der Staubsauger wird nun ein paar mal laut klopfen um Staubreste vom Filter zu entfernen
- der Staubsauger kann direkt an Geräte angeschlossen werden
 - beispielsweise an den Band- und Tellerschleifer