

# Laborstaubsauger

- [Elektro-Nass- und Trockensauger SE 133](#)

# Elektro-Nass- und Trockensauger SE 133

Status= betriebsbereit



Ort: Earhart-Labor

# Technische Daten:

Max. Aufnahmeleistung P(max)	1400 Watt
Max. Unterdruck	250 mbar
Volumenstrom	4500 l/min
Gewicht, betriebsbereit	16 kg
Schalldruckpegel	68 dB(A) 1)

## Benutzung:

- in Steckdose einstecken
- den orangenen Schalter in der Mitte einmal nach rechts drehen, der Staubsauger wird nun ein paar mal laut klopfen um Staubreste vom Filter zu entfernen
- der Staubsauger kann direkt an Geräte angeschlossen werden
  - beispielsweise an den [Band- und Tellerschleifer](#)