

LEGO NXT Roboter

Oldie but Goldie! Unsere LEGO NXT Roboter

- [Installation/ Inbetriebnahme](#)

Installation/ Inbetriebnahme

Installation


- LEGO Software für die Gerätetreiber: [Software für NXT v. 2.1.0](#)
- Open Roberta Connector NXT: [Open Roberta Connector NXT](#)
- Wichtig: Nicht verwechseln mit dem Open Roberta Connector (ohne NXT, für die Verbindung mit Arduino)

Inbetriebnahme


- Anschluss über USB-A Kabel am PC
- NXT einschalten, Open Roberta Connector NXT öffnen
- automatisch generierten TOKEN kopieren
- Open Roberta Lab öffnen: [Open Roberta Lab](#)
- NXT auswählen



- Token einfügen



- Roboter Anschlüsse passend konfigurieren



- Programmieren. Viel Spaß! Bei Fragen an Patrick wenden (Offende Codingwerkstatt)